

Manual instalación Current Cost

Descripción General

Gracias por su confianza en nuestros productos y por la adquisición del sensor de agua. Mediante este equipo podrá monitorizar y gestionar su consumo de agua, a través de su gestor energético EnviR y la plataforma profesional CurrentCost Control

Los contadores compatibles con los sensores de Agua son de la marca BONEGA

Características técnicas contador:

Tipo: ¾" BONEGA –SA/20-130-2,5-B
Max presión: 1,6 MPa
lectura mínima: 0,05 litros
temperatura máxima trabajo: 30°C
DN: ¾ (20mm)

medidas largo: 130mm
posibilidad de conexión horizontal y vertical
clasificación ISO:B
caudal Máximo: 5 m3/h

Puesta en marcha del contador agua

1. Desembale el producto y conecte el sensor de agua con el transmisor suministrado
2. Ponga la antena negra del transmisor blanco en posición vertical y extraiga la tira transparente de la parte posterior del transmisor. El led rojo del transmisor blanco empezará a parpadear cada 6 segundos
3. Conecte el cable del sensor de agua al transmisor blanco
4. Instale su contador de agua en serie con el contador de la compañía

Sincronización del transmisor de agua con el concentrador (Gateway o EnviR)

- 5. Coloque el transmisor blanco y el gateway en la misma estancia
- 6. En el transmisor blanco pulse el botón negro de la parte frontal hasta que el led rojo parpadee **2 veces (importante)** y suelte. El led rojo parpadeará rápidamente durante un minuto (tiempo de sincronización)
- 7. En el EnviR o Gateway use las teclas seleccionar el canal deseado: ej: canal **9**
- A continuación pulse el botón del gateway hasta que el led rojo parpadee y suelte entonces la tecla.
- Deberá de introducir el valor 1000 y esperar a que el canal indique Data.
- Para introducir el valor de 1000, deberá de pulsar el botón negro varias veces del transmisor hasta encontrar el valor deseado
- Al cabo de unos segundos el quedará sincronizado el transmisor de agua con el concentrador Gateway o monitor EnviR.

Si el led del transmisor blanco deja de parpadear rápido antes de acabar el proceso de sincronización repita nuevamente la sincronización

Gestión de su consumo de gas a través de la plataforma currentcost control

1. En la plataforma CurrentCost Control diríjase a la configuración de canales en el apartado localizaciones y seleccione el canal deseado para el sensor de agua
2. Deberá de seleccionar el mismo canal que en el concentrador EnviR o Gateway.
3. En el canal deberá de marcar en la casilla complementaria el valor 0,001

Canal 7 Agua ▼ SENSOR AGUA Otros ▼ 0,001

2. Un vez seleccionado el valor correcto, deberá de guardar el nuevo valor y esperar 5 minutos para ver los valores en el apartado de análisis

Para cualquier consulta adicional, puede ir a nuestra página web www.currentcost.es o puede contactar con nuestro departamento técnico al teléfono 93.756.74.69.

Muchas gracias por confiar en los productos Current Cost España